

Poscenter HH 2D2 HD

2D ручной, проводной сканер штрих-кода



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.poscenter.ru

Техническая поддержка: +7 (495) 215-12-24 доб. 786, 817, support@poscenter.pro

1. Подключить интерфейсный кабель к сканеру.
2. Подключить интерфейсный кабель к USB разъему ПК.
3. Вернуться к заводским настройкам (при необходимости)

Возврат к заводским настройкам



Включение чтения всех типов кодов



Включить возможность чтения инверсных штрих-кодов:



Техническая поддержка: +7 (495) 215-12-24 доб. 786, 817, support@poscenter.pro